

galassi & ortolani s.p.a.

valvole speciali per l'industria

Via Ghirlandaio, 2/4
20096 Pioltello -MI- (Italy)

Tel. ++39-02-92103459
Tel. ++39-02-92103801/02
Fax ++39-02-92103804

<http://www.galassiortolani.com>
E-mail: info@galassiortolani.com

Manuale D'istruzione

Valvola a pinza Mod. GS.1

Le valvole a pinza MOD.GS.1 sono dotate di organi di chiusura manuale a pressione equilibrata, che realizzano la chiusura con la minima deformazione del manicotto elastico, ma permettono a questo di assumere una forma perfettamente cilindrica quando la valvola e' totalmente aperta.

Il manicotto elastico, (stampato in un solo pezzo) comprende due flange terminali che, senza alcuna altra guarnizione, consentono una perfetta tenuta delle guarnizioni della valvola con tubo od il recipiente al quale essa e' applicata.

Pertanto, per un ottimo funzionamento della stessa, si consiglia qualora necessiti la sostituzione del manicotto.

Sostituzione del manicotto:

1. Aprire la valvola.
2. DN.20 al DN.60 : togliere le linguette del manicotto dall'apposita sede (ragnetto part.16).
DN.70 al DN.200 : svitare e togliere le viti a brugola e rondelle (part.18-19).
3. Svitare i dadi e togliere le rondelle (part.4-5).
4. Togliere la parte superiore formata dal tampone, traversino, vite, volantino.
5. Togliere la parte inferiore formata dal tampone con applicato i due tiranti.
6. Svitare e togliere i bulloni, dadi, rondelle (part.13-14-15) dal corpo valvola aprirla, togliere, e sostituire il manicotto.

Montaggio:

Effettuare il procedimento inverso.

N.B. Tutti i numeri dei particolari si riferiscono al ns. catalogo tecnico.