

galassi & ortolani s.p.a.

valvole speciali per l'industria

Via Ghirlandaio, 2/4
20096 Pioltello -MI- (Italy)

Tel. ++39-02-92103459
Tel. ++39-02-92103801/02
Fax ++39-02-92103804

<http://www.galassiertolani.com>
E-mail: info@galassiertolani.com

Manuale di Istruzione

Valvola a farfalla Mod.GS.34-34W

Nelle valvole a farfalla MOD.GS.34-34W la rotazione della farfalla è comandata da un riduttore manuale, che permette di fissarla rigidamente in qualunque posizione da 0° a 90°.

Il riduttore, inoltre, permette una facile manovra anche per i massimi diametri di passaggio.

Pertanto per un ottimo funzionamento della valvola si consiglia in caso di necessità la sostituzione del manicotto in gomma e della farfalla.

Sostituzione del manicotto e farfalla:

1. Togliere i bulloni, rondelle e dadi (part.10-14-15) e levare il riduttore.
2. Togliere i bulloni, rondelle e dadi (part.11-12-13) ed aprire il corpo valvola superiore (part.3) dal corpo valvola inferiore (part.4).
3. La lente della farfalla si dovrà trovare in posizione di aperta, schiacciare il manicotto sfilare la farfalla.

Montaggio:

1. Infilare l'albero più lungo della farfalla nel foro del manicotto, schiacciare il manicotto ed inserire la parte più corta.
2. Inserire la farfalla con il manicotto nelle sedi del corpo valvola, imbullonare ed inserire il riduttore.

N.B. Tutti i numeri dei particolari si riferiscono al ns. catalogo tecnico.