

GALASSI&ORTOLANI S.p.A.
VALVES MANUFACTURE DIVISION

Via Ghirlandaio,2/4
20096 Pioltello-MI-(Italy)
<http://www.galassiortolani.com>
E-mail:info@galassiortolani.com

Tel. +39-02-92103459
Tel. +39-02-92103801/02
Fax +39-02-92103804

ISTRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO

- 1) Per evitare il deterioramento del materiale, si suggerisce di conservare le valvole all'interno delle casse fino al momento dell'assemblaggio.
- 2) Prima dell'assemblaggio, si suggerisce di conservare le valvole in ambiente protetto, ad una temperatura non inferiore allo 0°cc.
- 3) Per quanto riguarda le valvole pneumatiche, si consiglia solo di chiudere (o tappare) gli attacchi dell'aria.
- 4) Se il tempo di immagazzinaggio supera i 40 giorni, è necessario tenere tutte le valvole pneumatiche (normalmente chiuse) in posizione di apertura come indicato di seguito:
 - Inserire aria nella struttura pneumatica in modo da posizionare la valvola in apertura.
 - Avvitare il volantino fino a battuta e togliere l'aria.
La valvola resterà aperta.

Una volta pronti per l'installazione, riposizionare tutte le valvole pneumatiche normalmente chiuse nella loro posizione originale svitando i volantini.