galassi & ortolani s.p.a.

valvole speciali per l'industria

Via Ghirlandaio, 2/4 20096 Pioltello -MI- (Italy)

Tel. ++39-02-92103459 Tel. ++39-02-92103801/02 Fax ++39-02-92103804

http://www.galassiortolani.com E-mail: info@galassiortolani.com

Manuale D'istruzione

Valvola a pinza Mod. GS.21

La valvola a manicotto MOD.GS.21 è dotata di organi a chiusura manuale a pressione equilibrata che realizzano la chiusura con la minima deformazione del manicotto.

Il meccanismo di comando è interamente chiuso dentro il corpo della valvola. La chiusura avviene mediante la pressione di una vite su un tampone che schiaccia il manicotto, per una chiusura parziale o totale.

Pertanto, per un ottimo funzionamento della valvola, si consiglia in caso di necessità, la sostituzione del manicotto.

Sostituzione del manicotto:

- 1. Svitare la spina filettata (part.16).
- 2. Svitare il dado (part.4) e togliere la rondella (part.5).
- 3. Svitare e togliere bullone, dado e rondella (part.15-13-14).
- 4. Sfilare il corpo valvola inferiore (part.10).
- 5. Svitare il dado in bronzo (part.17) e sfilare il tampone (part.6).
- 6. Svitare e togliere la vite a brugola e la rondella (part.18-19).

Per il montaggio, eseguire il procedimento inverso.

N.B. Tutti i numeri dei particolari si riferiscono al ns. catalogo tecnico.