

galassi & ortolani s.p.a.

valvole speciali per l'industria

Via Ghirlandaio, 2/4
20096 Pioltello -MI- (Italy)

Tel. ++39-02-92103459
Tel. ++39-02-92103801/02
Fax ++39-02-92103804

<http://www.galassiortolani.com>
E-mail: info@galassiortolani.com

Manuale di Istruzione

Valvola a farfalla Mod.GS.33-33W

Valvola a farfalla con comando manuale.

Le valvole di questo modello possono essere utilmente impiegate per la regolazione o per l'intercettazione di flusso di soluzioni alcaline acide o corrosive.

Pertanto per un ottimo funzionamento, si consiglia in caso di necessità, la sostituzione del manicotto in gomma e della farfalla.

Sostituzione del manicotto e farfalla:

1. Togliere la spina (part.2) e sfilare la leva di comando (part.1).
2. Togliere i bulloni, rondelle e dadi (part.11-12-13) ed aprire il corpo valvola superiore (part.3) dal corpo valvola inferiore (part.4).
3. La lente della farfalla si dovrà trovare in posizione di aperta, schiacciare il manicotto sfilare la farfalla.

Montaggio:

1. Infilare l'albero più lungo della farfalla nel foro del manicotto, schiacciare il manicotto ed inserire la parte più corta.
2. Inserire la farfalla con il manicotto nelle sedi del corpo valvola, imbullonare ed inserire la leva di comando.

N.B. Tutti i numeri dei particolari si riferiscono al ns. catalogo tecnico.